



Öbür yandan da /Q2 çıkışındaki “Low” seviyesi sayıcıyı start etmek için kullanılır. IC5’in 11 numaralı bağlantısındaki “High” seviyesi şimdiye kadar sayıcıdaki (CD 4040) reset durumunu muhafaza etmişti. Şimdi sayıcı 1 kHz’lik işaretlerle beslenir. 4, 13 ve 12 numaralı çıkışlar Q6, Q7 ve Q8 çıkışlarıdır, bu demektir ki çıkış frekansları 2^6 , 2^7 ve 2^8 e bölünür. Bu üç hatta

bayinizde ...